

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(7ページ)は、ご使用前に必ずお読み
いただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要な
ときにお読みください。
■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、
販売店からお受け取りください。

保証書付き 上手に使って上手に節電
この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号
© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved. RQT7867-3S
F1104KT4016

お使いになる前に

ヒント1

操作の前には
ホールド解除

電源ボタンはありません。

ヒント2

録音した内容は
フォルダーの中
に入ります

各フォルダーには
最大99件入ります。

ヒント3

高音質で
録るときはHQ
長時間はSP

ヒント4

距離に合わせて
マイク感度を
切り換える

近くを録るとき LO
遠くを録るとき HI

録音モードと全フォルダー総録音時間のめやす

録音モード	RR-QR160	RR-QR180
HQ (高音質)	2 時間 20 分	19 時間 30 分
FQ (標準)	4 時間 40 分	39 時間
SP (長時間)	8 時間 10 分	66 時間 50 分

長時間

録音する

1 会議録音がメモ録音かを選択

会議録音
フォルダーや録音モードを選んで録音できます。

メモ録音
メモをとるように簡単に録音できます。

2 フォルダーを選択

押すたびに
A B C D
フォルダー

メモ録音では、自動的に以下の設定が選択されます。
(メモフォルダー固定) (HQ固定) (メモ録音用固定)

3 録音モードを選択

押すたびに
HQ FQ SP
録音モード

4 マイク感度を選択

② [▶] (決定)
③ [◀▶] (決定)
④ [▶] (決定)

遠距離用 近距離用

5 録音 (モノラル録音)

数秒押す

(録音開始) (録音停止)

録音情報が表示されます。
録音日 録音開始時刻 録音時間 (フォルダー内 総用件数)

いろいろな録音

無音状態になると、自動的に録音を一時停止します。

無駄な録音を防ぐ
VOS:voice operation system

解除するには ➡ 手順3で "OFF" を選択。
! 大事な用件を録音するときは解除してください。
! 録音開始3秒間は必ず録音されます。

残りの録音可能時間を知るには
(録音中に) 数秒押す

マイクをつないで録るには
プラグタイプ: φ3.5 mm モノラルミニプラグ
(内蔵マイクは自動的にオフになります。)

準備 ① 付属品の確認 / 電池の入れかた

付属品の確認
(品番は2006年1月現在のものです。変更されることがあります。)

RR-QR180
モノラルマイク (LOBBA000002)
ステレオインサイドホン (LOBAB0000172)
単4アルカリ乾電池: 2本

RR-QR160
モノラルマイク (LOBBA000002)
単4アルカリ乾電池: 2本

買い替えは、かつこの品番で、お買い上げの販売店にご注文ください。

電池残量表示 (録音・再生中に表示)

電池交換は、各設定を保持するため、30秒以内に行ってください。録音内容は常に保持されます。

再生 / 消去する

1 フォルダーを選択

A~Dフォルダー

メモフォルダー
(メモフォルダーが選択されます。)

2 用件、フォルダーを選択

選択後、録音時の情報を表示

音量調節するには (0-20)

消去 消去 (消去)

3 再生/消去

再生中の操作

数秒押して用件のリピート再生入/切。
! 連続再生設定中はリピート再生できません。(☞ 4ページ)

戻る ボンと押して再生中の用件を頭出し (前用件に戻るには2回押す) 押したままで早戻し

進む ボンと押して次の用件を頭出し 押したままで早送り

停止 ([▶]で再生再開)

各用件の始め5秒を通して聞く
1 フォルダーを選択 ➡ 2 [▶]を数秒押す (☞ 2ページ) (もう一度押すと通常再生に戻ります。)

! リピート再生の設定は解除されます。

いろいろな再生

再生速度を変える
(5段階)

1 メニューを表示 2 SPEEDを選択 3 速さを選択

通常に戻すには ➡ 停止中に[■]を数秒押す(3秒以上)

連続再生

フォルダー内の用件を連続して再生します。
1 メニューを表示 2 ▶, ◀, を選択 3 Onを選択

! リピート再生の設定は解除されます。
解除するには ➡ 手順3で "OFF" を選択。

残りの再生時間を見るには
(再生中に) 数秒押す

インサイドホンで聞くには
φ3.5 mm ミニプラグのインサイドホンを使用してください。(音声はモノラルです。)

準備 ② 時計を合わせる

電池を入れた直後は、下記の手順3から行ってください。
各設定操作中に10秒以上何も操作しないと、表示部が時計を合わせる前の状態に戻ります。
その場合は最初から設定操作をやり直してください。

時計を合わせるまで点滅

1 メニューを表示 数秒押す

2 "yEAr" を選ぶ [◀▶]で

3 時計を合わせる

年 (例) 2006 [◀▶]で合わす ➡ [▶] (決定)
月、日 1 [◀▶]で合わす ➡ [▶] (決定)
12時間/24時間制 24H [◀▶]で合わす ➡ [▶] (決定)
時刻 9:00 [◀▶]で合わす ➡ [▶] (決定)

時計精度は、室温で月差約60秒です。
電池交換時は、電池を入れ、電池ふたをしめるまで、時計がとまります。

整理する

移動

1 用件を再生 2 移動画面を表示 3 移動先のフォルダーを選択 4 移動

移動させたい用件を再生 数秒押す 移動先のフォルダー 移動先の用件数 A~Dから、メモ用フォルダーへの移動はできません。

用件保護 (ロック)

1 フォルダーを選択 2 メニューを表示 3 " "を選択 4 用件を選択 5 保護

A~Dフォルダー 数秒押す 数秒押す [▶] (決定) [▶] (決定)

解除するには ➡ 上記と同じ手順で、4で解除する用件を選択し、[▶]を押す。

保存 (ダビング)

ダビングしたい用件を再生 [▶]

ポータブルMDレコーダーやカセットレコーダーへ

別売オーディオコード (RP-CA3A) モノラルミニプラグ ステレオミニプラグ ステレオマイク
別売オーディオコード (RP-CA14A) モノラルミニプラグ モノラルミニプラグ モノラルマイク

カセットレコーダーから

マイク (φ3.5mm) 別売オーディオコード (RP-CA3A) モノラルミニプラグ ステレオミニプラグ 別売オーディオコード (RP-CA14A) モノラルミニプラグ モノラルミニプラグ ヘッドホン端子

ダビングしたい用件を再生

接続する機器の説明書も併せてご参照ください。
録音した音の音質は録音元とは異なります。
適切な音量で録音するために、録音元の機器で音量を調整してください。

